

Test pour Lumineux STARPLAST Universel

Ce test permet de contrôler le fonctionnement du luminaire sans être relié au taximètre,

Avant d'effectuer le test veuillez débrancher le luminaire du taximètre

Alimenter la carte mère de la manière suivante en 12Volts

Borne en haut (-) Masse

Borne dessous (+) Positif

Relier avec un fil volant la borne (-) avec la borne tarifaire repère A, si rien ne se passe inverser le cavalier de position situé juste au-dessus de la borne (-) ou positionner votre fil volant sur la borne (+)

Ce cavalier permet le pilotage du tarif soit par le (-) soit par le (+)

Dans le cas où il est piloté par le (+) positionner votre fil volant sur le (+) et connecter l'autre bout du fil sur le tarif A, votre luminaire doit passer en position occupé (rouge)

Pour vérifier la position libre (vert) connecter votre fil volant soit au (-) soit au (+) suivant la position de votre cavalier à la borne repérée VERT

Ce test permet de voir si toutes les ampoules et leds fonctionnent, si l'ensemble fonctionne alors le luminaire est fonctionnel.

